

FILETAGES DES BOUTEILLES DE PLONGEE

MARQUES	FILETAGES UTILISES EN FRANCE			
BEUCHAT	Avant 1983	1983 / 1984		Depuis 1985
	25 X 200 S.I. R 3/4 DIN 259	25 X 200 S.I. R 3/4 DIN 259 M 25 X 2 6H ISO		M 25 X 2 6H ISO
CAVALERO	Avant 1985	1985		Depuis 1986
	R 3/4 DIN 259	BI 2 X 8,9 L	Mono	M 25 X 2 6H ISO
		3/4 DIN 259	M 25X2 6H ISO	
SCUBAPRO	Avant 1987	1987/1988		1989
	R 3/4 DIN 259	R 3/4 DIN 259 M 25 X 2 6H ISO		M 25 X 2 6H ISO
SPIROTECHNIQUE	Avant 1987		Depuis 1987	
	M 25 X 200 S.I.		M 25 X 2 6H ISO	

Les robinets doivent être montés exclusivement sur des bouteilles de filetage identique. On doit pouvoir monter librement, à la main, et sans jeu excessif, le robinet sur la bouteille puis serrer à la clé dynamométrique : couple 5m.kg. . Un jeu anormal doit conduire à la vérification des filetages à l'aide de bagues et tampons "entre" et "n'entre pas". En cas de doute, consulter un professionnel.

REMONTAGE DES ROBINETS

I 11

Filetages		Robinet			
		25 X 200 SI	M25 X 2 ISO	3/4 NPSM	3/4 BSP
Bouteilles	25 X 200 SI	Se monte	Ne se monte pas Nota 2	Ne se monte pas	Ne se monte pas
	M25 X 2 ISO	Se monte sans danger	Se monte	Ne se monte pas	Ne se monte pas
	3/4 NPSM	Danger Nota 1	Danger Nota 1	Se monte	Ne se monte pas Nota 2
	3/4 BSP	Danger Nota 1	Danger Nota 1	Se monte sans danger	Se monte

Nota 1 : Peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : **DANGER.**

Nota 2 : Peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : **SANS DANGER.**

D'après documents SPIROTECHNIQUE



REMONTAGE

I 09.1

Bouteille 3/4 Gaz

Robinetterie
25 X 200

Bouteille 3/4 Gaz

DANGER